

APPAREILS MULTIMEDIA

Guide des branchements





SEIC-TELEDIS
GROUPE



GROUPE SEIC-TELEDIS

Grand Rue 2, Case postale 56, 1904

Tél. 027/763 14 11, Fax 027/763 14 12

info@seic-teledis.ch, www.seic-teledis.ch

Information

Dans certains cas, la pose d'équipements supplémentaires, à vos frais et après accord, ou le déplacement d'appareils peut être nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de votre installation.





— Câble modem



— Câble internet RJ45



— Câble téléphone RJ11



— Câble antenne TV/radio



— Câble audio/video HDMI




Connexion internet par câble électrique



Signal téléphone sans fil



Internet sans fil



Appareils et câbles fournis par votre téléopérateur

Tous les autres appareils présents sur ce schéma ne sont pas fournis par votre téléopérateur. Merci de vous informer auprès d'un magasin spécialisé.

Marche à suivre pour le branchement

Branchement de votre câblo-modem

1. Branchez le câble allant de la prise de votre télé-réseau au modem (câble violet*)
2. Vous pouvez ensuite brancher votre ordinateur ou autre appareil utilisant internet sur une des 4 sorties RJ45
3. Branchez le câble allant du modem à la prise électrique (câble bleu*). Le petit bouton (interrupteur du modem) doit être en position « I »
4. Option : si vous possédez un abonnement incluant une ligne téléphonique, branchez votre téléphone sur la sortie « TEL1 » du modem (câble orange*)

Branchement de votre Box

1. Branchez le câble allant de la prise TV à la Box (câble vert*)
2. Branchez le câble allant du modem à la Box (câble rouge*)
3. Branchez le câble allant de la Box au téléviseur (câble rose*). Veuillez vous assurer que la source externe choisie sur votre téléviseur corresponde au branchement à l'arrière de la télévision.
4. Branchez le câble allant de la Box à la prise électrique (câble bleu*)

Remarque :


Si le câble fourni avec votre téléphone est muni d'une grosse fiche rectangulaire T+T 83 (image 1) qui ne rentre pas dans le modem, veuillez utiliser l'adaptateur (image 2) fourni avec le modem de votre télé-réseau.



image 1



image 2



*Attention : la couleur des câbles indiquée ci-dessus et présente sur le schéma ci-contre est uniquement indicative et ne correspond pas à la couleur réelle des câbles.